Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (772)734-952-31
Таджикистан (992)427-82-92-69

http://electrointer.nt-rt.ru || erw@nt-rt.ru

Модуль конденсаторный

Описание

Модуль конденсаторный является составной частью конденсаторных установок низкого напряжения.

Технические характеристики:

Исполнение IP00;
Номинальное напряжение — 400 В;
Номинальная частота — 50 Гц;
Максимальная перегрузка по току — 1,3 Iном;
Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном;
Диапазон рабочих температур — ± 40° С;
Общие тепловые потери ≈ 2 Вт/кВАр;
Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.

Исполнение IP00;
Номинальное напряжение — 400 В;
Номинальная частота — 50 Гц;
Максимальная перегрузка по току — 1,3 Iном;
Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном;
Диапазон рабочих температур — ± 40° С;
Общие тепловые потери ≈ 2 Вт/кВАр;
Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.
В каждой фазе однофазные конденсаторы в металлическом корпусе.
Применены специальные пускатели с ограничением пускового тока конденсаторов.
Модуль изготовлен из оцинкованного металла.
От короткого замыкания конденсаторы защищены предохранителями.
Имеется клеммная колодка для подключения цепей управления пускателями.
Разрядные резисторы на каждом конденсаторном блоке.
Схема соединения конденсаторов – треугольник.
Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109-97.

Применяются для комплектации конденсаторных установок типа УКМ.

Установка	Номинальное напряжение, кВ	Номинальная мощность, кВар	Мощность ступеней, кВар	Масса, кг, не более	Габаритный чертеж
МК-0,4-10 У3	0,4	10	10	5	1
МК-0,4-30 У3	0,4	30	10+20	7	1
МК-0,4-50 У3	0,4	50	10+20+20	10	1
МК-0,4-50 У3	0,4	50	50	10	1
МК-0,4-100 У3	0,4	100	50+50	20	2
МК-0,4-140 У3	0,4	140	20+60+60	25	2
МК-0,4-150 У3	0,4	150	50+50+50	25	3
МК-0,4-200 У3	0,4	200	25+50+50+72	30	3

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (772)734-952-31
Таджикистан (992)427-82-92-69
http://electrointer.nt-rt.ru || erw@nt-rt.ru